

MINUTERIE ELECTRONIQUE

La minuterie sert à déterminer la durée de verrouillage à la seconde près.

ATTENTION : Des composants électriques peuvent être défectueux ou tomber en panne. En plus, la minuterie peut être mal programmée par l'utilisateur. Dans ce cas, elle ne peut plus garantir le déverrouillage. Si la minuterie est alimentée par la batterie de secours, le cadenas ouvre au plus tard lorsque la batterie est déchargée, même si la minuterie ne fonctionne plus.

Connectez le connecteur femelle à la serrure magnétique et le connecteur mâle à l'alimentation, préférablement une batterie de secours. La minuterie peut être programmée sans être connectée, mais le relais qu'elle contient ne commute que si l'alimentation est branchée.

La minuterie dispose de différents modes, dont le seul mode « compte à rebours » est important. Pressez CLOCK et PROG simultanément pendant trois secondes pour activer le mode « compte à rebours ».

Appuyez et maintenez la touche CLOCK et programmez l'heure avec la touche HOUR et les minutes avec la touche MIN.

Démarrez la minuterie en pressant MANUAL. Réinitialisez la minuterie en pressant PROG.

Il se peut qu'il faille presser une touche pour démarrer la batterie de secours. La minuterie ne peut pas commuter sans être alimentée. Si la batterie de secours est démarrée, mais aucun consommateur n'est

connecté, elle se désactive automatiquement et il faut pressez la touche MANUAL à nouveau.

Tester la minuterie avant le premier usage et familiarisez-vous avec la programmation.